

Rohnson®

Használati útmutató

LÉGNEDVESÍTŐ

R-9517 Aromatherapy & UVC



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne tegye ki napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil és nedvességnek ellenálló felületre helyezze.
- Ne kapcsolja be a készüléket üres víztartállyal.
- A víztartály feltöltéséhez csakis tiszta, hideg vizet használjon. Ha túl kemény a vize, használjon desztillált vizet.
- Ásvány- vagy illatosított víz használata nem engedélyezett.
- A készüléket úgy állítsa be, hogy a pára kibocsájtó nyílás ne a falra, a bútorra vagy elektronikus berendezésekre irányuljon.
- Ne takarja le a pára kimenetét és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a kimenetbe idegen tárgy.
- Üzemelés közben ne mozgassa a készüléket. A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt, húzza ki a hálózatról és ürítse ki a víztartályt.
- A víztartály feltöltése vagy ürítése előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózatról.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatról, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Párakibocsájtó felület
2. Fedél
3. Páraelvezető nyílás
4. Aljzat
5. Illatosító fiók
6. Víztartály



A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Időzítő gomb
2. Páratartalom beállítása
3. Be- és kikapcsolás gomb/pára intenzitásának beállítása
4. UV-C sterilizátor kapcsoló
5. Alvó üzemmód



Megj.: A távirányító a csomag része.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt a víztartályban lévő szivattyúról vegye le a védőburkolatot.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és nedvesség-álló felületre.
- Vegye le a fedelet, töltsse fel a víztartályt a kívánt mennyiségű vízzel (ne lépje túl a MAX jelzést) és a fedelet gondosan helyezze vissza. A pára-kimeneti nyílásba ne öntsön vizet!



Figyelmeztetés: A szivattyúnak a víztartályban teljesen vízszint alatt kell lennie.

- A víztartály feltöltéséhez csakis tiszta, hideg vizet használjon. Ha túl kemény a vize, használjon desztillált vizet.

Figyelmeztetés: Ne használjon forró vizet. Ne töltsön a vízbe illatosítót vagy esszenciális olajokat, mert az a készülék károsodását okozhatja.

- Ha szeretné használni az aromaporlasztó funkciót, tolja ki a készülék felső részének oldalán lévő fiókot és csepegtesse bele az illóolajat.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket. Ismételt lenyomásával beállíthatja a pára kibocsátás intenzitását (kis, közepes, nagy).

Megj.: Bekapcsolást követően eltelik néhány másodperc, míg a szivattyú a víztartályból felszívja a vizet és beindul a pára kibocsátás.

- Ennek leállítása a Be- és kikapcsolás gomb 3 mp-ig való lenyomásával lehetséges. A ventilátor 10 mp-es késéssel áll le.
- A víztartály kiürülését hangjelzés kíséri, meggyullad a piros indikátor és a készülék kikapcsol. Ilyen esetben húzza ki a készüléket a hálózathoz, töltsön vizet a víztartályba, majd a készülék tovább működtethető.
- A vizet a víztartályban rendszeresen cserélje (lehetőleg naponta).

A PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA

- A pára kibocsátáshoz és a kívánt relatív páratartalom beállításához nyomja meg többször a Páratartalom beállítás gombot.
- A páratartalom 5 %-onként állítható be 40%-90% közötti tartományban. A páratartalom gyári beállítása 40 %.
- Amint a helyiség páratartalma eléri a beállított értéket, a készülék abbahagyja a légnedvesítést. Ha a páratartalom a helyiségben 5 %-kal a beállított alá csökken, a készülék ismét megkezdheti a légnedvesítést.
- A helyiség levegőjének optimális relatív páratartalma – a körülmények függvényében – 40 % - 60 % között kell, hogy mozogjon.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- A készülék kikapcsolása idejének beállításához nyomja meg többször az időzítő gombot. Az időzítőt 1, 2, 4 vagy 8 órára lehet beállítani.

AZ UV-C STERILIZÁTOR FUNKCIÓI

- A funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg az UV-C sterilizátor gombot.

- Ez a funkció a víz tisztítására szolgál, gátolja a baktériumok szaporodását és azok párával való levegőbe jutását.

ALVÓ ÜZEMMÓD

- A funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg az alvó mód gombot. Ebben a módban a kijelző nem világít, hogy pihenés közben ne zavarjon.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket legalább havonta 2x tisztítsa.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával.
- A víztartály és a páraelvezető nyílás tisztításához használjon puha ruhát, ha szennyezett, használhat közömbös pH-jú tisztítószeret is. Végül tiszta vízzel öblítse ki.
- Az esetleges lerakódások kis kefe segítségével eltávolíthatók.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Amennyiben a készüléket nem használja vagy tárolni szeretné, húzza ki a hálózathoz, majd öntse ki belőle a vizet és tisztítsa ki. Az összes részegységet törölje teljesen szárazra. Tárolja a készüléket eredeti csomagolásában, száraz helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
Nem keletkezik gőz	A készülék nincs bedugva a konnektorba/nincs bekapcsolva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és kapcsolja be
	Nincs víz/kevés a víz a víztartályban	Töltse fel a víztartályt vízzel
A pára kibocsájtó felületről kellemetlen szag árad	Új légnedvesítő	Nyissa ki a víztartályt és helyezze 12 órára hűvös, sötét helyre
	Szennyezett a víz	Tisztítsa ki a víztartályt vagy cserélje le a vizet
A készülék szokatlan hangot ad ki	A készüléket nem egyenes felületre állította	A készüléket helyezze egyenes és sima felületre
	A készüléket helytelenül szerelték össze	Állítsa össze helyesen a készüléket
A pára nem a pára kibocsájtó felületen áramlik	Rosszul van felhelyezve a zárófedél	A készülék fedelét helyesen tegye fel

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	25 W
Víztartály	4 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.