

Rohnson®

Használati útmutató

ÁLLÓ VENTILÁTOR

R-8400



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A kábelcsatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzatról a vezetékénél fogva kihúzni és a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- A készüléket egyenes és stabil, rezgésálló felületre állítsa.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- Soha ne használja a készüléket a védőrács nélkül.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás - mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, fűtőtest, stb. - közelébe.
- Ne használja és ne tárolja olyan helyeken, ahol tüzelőt, gyúlékony vagy robbanékony anyagokat használnak vagy tárolnak.
- Ne helyezze a készüléket túlságosan poros vagy nem elégséges szellőzésű helyre. A készüléket ne tegye ki kedvezőtlen időjárási viszonyoknak (eső, napsütés, stb.).
- Ne használja a készüléket víz közvetlen közelében (pl. kád, mosdó, medence , stb. mellett, se párás környezetben.
- Óvja a készüléket vízzel és egyéb folyékony anyaggal való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket vagy a csatlakozó kábelt vízbe, se más folyadékba.
- Kerülje az érintkezést a készülék mozgó részeivel. Ne helyezzen semmiféle tárgyat a ventilátorba és ne nyúljon bele, amennyiben az üzemel.
- Ne takarja le a készüléket. Ne használja a készüléket függő, stb. közvetlen közelében.
- Ügyeljen arra, hogy a védőrácsokat semmi ne blokkolja. Rendszeresen tisztítsa a portól és a szennyeződéstől.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózatról.
- Nem javasoljuk, hogy a berendezést hosszabbítókábellel üzemeltesse.
- Csak a készülékkel szállított tartozékokat használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Elülső védőrács
2. Hátsó védőrács
3. Motor
4. Csatlakozó kábel
5. Felső cső
6. Középső cső
7. Alsó cső
8. Talpazat





A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE


- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Illessze az alsó csövet a talpazatba és az alul lévő műanyag anyacsavart meghúzva rögzítse.
- Illessze a középső csövet az alsóba és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse.
- Illessze a felső csövet a középsőbe és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse.
- Illessze a motorral ellátott részt a felső csőbe és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse.

Megj.: A ventilátor magasságát egy vagy két cső használatával csökkenteni lehet.





- Távolítsa el a tengelyről a lapátok és a hátsó védőrács rögzítésére szolgáló anyacsavart.



- A hátsó védőrácst helyezze rá a tengelyre és a hátsó védőrács rögzítésére szolgáló anyacsavar meghúzásával rögzítse.
- Helyezze a ventilátor lapátjait a tengelyre és a lapátok rögzítésére szolgáló anyacsavar meghúzásával rögzítse azokat.
- Az elülső védőrácst a hátsó védőrács ellenében úgy helyezze el, hogy az elülső védőrácson lévő „-“ (vonal) szimbólum egybeessen a hátsó védőrácson lévő  zárt lakattal. Ezután a két rácst az alul lévő csavarral rögzítse egymáshoz, lásd az ábrát.



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A ventilátort tegye egyenes, stabil és száraz felületre.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A készülék a vezérlőpanel vagy a távirányító segítségével kezelhető.
- A  gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket. A készülék alacsony sebességen fog üzemelni. Közepes vagy nagy sebesség eléréséhez nyomja le egymás után többször a  gombot.
- Azon idő beállításához, amennyi múlva a készülék kikapcsol, ismételten többször nyomja le a  gombot. Ez a beállítás 1-7 óra időközben lehetséges.
- Az oszcilláció (automatikus forgás) be- és kikapcsolásához nyomja le a  gombot.

Megj.: A vezérlőpanelen lévő kapcsolók funkciói megfelelnek a távirányító nyomógombjai funkcióinak.

- A távirányító első használata előtt távolítsa el az elemről a műanyag csomagolást. A távirányítót mindig egyenesen a készülék felé tartsa.
- A ventilátor hajlásszögének beállításához fordítsa a ventilátort a kívánt szögbe.

Figyelmeztetés: A ventilátor áthelyezését minden esetben kikapcsolt állapotban végezze.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék felületét száraz ruhával törölje le. Szennyeződés esetén használhat nedves ruhát, majd a készüléket törölje teljesen szárazra.
- A motorburkolat hátulján lévő szellőzőnyílásokat óvja a portól. Ezen nyílásokat rendszeresen tisztítsa porszívóval.
- A motorburkolatba nem szabad sem víznek, sem egyéb folyékony anyagnak bejutnia.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerket,
- A készüléken lévő látható csavarokat rendszeresen ellenőrizze és szükség esetén húzza meg őket.
- Amennyiben a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|------------------------------|-----------|
| Névleges feszültségtartomány | 220-240 V |
| Névleges frekvencia | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény | 60 W |

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.