

Rohnson®

Használati útmutató

TÁVIRÁNYÍTÓS VENTILÁTOR

R-8520



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor ill. külső időzítő kapcsoló által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezü javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzattól a vezetékénél fogva kihúzni és a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt. A kábelt helyezze olyan helyeken kívülre, ahol nagy a mozgás, hogy csökkenjen annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- A készüléket egyenes és stabil felületre állítsa.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás - mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, fűtőttest, stb. - közelébe.
- Ne használja és ne tárolja olyan helyeken, ahol tüzelőt, gyúlékony vagy robbanékony anyagokat használnak vagy tárolnak.
- Ne használja a készüléket párás környezetben (pl. fürdőszobában). Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket túl poros környezetben. Ne tegye ki a berendezést időjárási viszontagságoknak, se közvetlen napsugárzásnak.
- Kerülje az érintkezést a készülék mozgó részeivel. Ne tegyen semmiféle tárgyat a készülék belsejébe.
- Soha ne takarja le a készüléket. Üzemelés közben ne hagyja a készüléket függöny, stb. közelében.
- A megfelelő légáramlás érdekében a készüléket állítsa legalább 1 m távolságra a környező tárgyaktól.
- Ügyeljen arra, hogy a légáramlást biztosító védőrácsokat semmi ne blokkolja. Rendszeresen tisztítsa a portól és a szennyeződéstől.
- Ne tegye ki a gyermekeket és idős személyeket huzamosabb ideig közvetlen légfúvásnak.
- Mielőtt más helyre állítaná a készüléket, kapcsolja ki, majd húzza ki a hálózattól.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózattól, minden esetben kapcsolja ki.

- Óvja a készüléket vízzel való érintkezéstől. A készüléket vagy részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A csomagolóanyagot gyermekek elől zárja el.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A. Levegő bemenet
- B. Levegő kimenet
- C. Vezérlőpanel
- D. Talpazat




A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

- 1. Időzítés indikátor
- 2. Oszcilláció indikátor
- 3. Oszcilláció gomb
- 4. Időzítés gomb
- 5. Sebesség gomb
- 6. Be- és kikapcsolás gomb
- 7. Üzemet jelző indikátor
- 8. Sebesség kijelző




A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

1. Háttérvilágítás gomb
2. Be- és kikapcsolás gomb
3. Oszcilláció gomb
4. Sebesség gomb
5. Időzítés gomb



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Tegye be az elemet a távirányítóba (az elem a csomagolás része).



- A ventilátort tegye egyenes, stabil és száraz felületre.
- A ventilátor hajlásszögének beállításához fordítsa a ventilátort a kívánt szögbe.

Figyelmeztetés: A ventilátor áthelyezését minden esetben kikapcsolt állapotban végezze.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A készülék a vezérlőpanel vagy a távirányító segítségével kezelhető.
- A készüléket a Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolhatja be és ki.
- A normálüzem gombbal állítsa be a ventilátor sebességét – kis (L), közepes (M) vagy nagy (H) sebességre. A gyárilag beállított sebesség közepes.
- Azon idő (1-7 h) beállításához, amennyi múlva a készülék kikapcsol, ismételtől többször nyomja le az időzítő gombot. Meggyullad a megfelelő indikátor (az értékek összeadódnak).
- Az oszcilláció (automatikus forgás) funkció be- és kikapcsolásához nyomja le az oszcilláció gombot.
- A készülék önműködően kikapcsolja a háttérvilágítást, ha 10 percig nem végeznek rajta semmilyen beállítást. A háttérvilágítást bármely gomb

lenyomásával ismét bekapcsolhatja. A háttérvilágítás be- és kikapcsolásához használhatja a távirányítón lévő háttérvilágítás gombot is.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A ventilátor felületét puha nedves ruhával törölje le és további használat előtt törölje teljesen szárazra. A vezérlőpanelt csak száraz ruhával törölje le.
- Porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződést a rácsokról.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket, hogy a készülék ne sérüljön meg.
- Gátolja meg, hogy a készüléket víz érje. Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz, hűvös helyen.
- Amennyiben a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	60 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban [REDACTED] illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.